13.56M射频卡读卡器**YW-605**系列 使用手册 (version 1.2)

● 简体中文版

繁體中文版

English Edition



网址: http://www.youwokeji.com.cn

EMAIL: Zhou21cn@126.com

电话: 010-87171913 手机: 013671114914

联系人: 周先生

目录

1	概述		3
2	YW-60	05 系列型号	3
3	功能特	序点	4
4	技术指	f标	4
5	二次开	F发指南	5
	1.	读取库函数内部版本号	5
	2.	初始化串口	5
	3.	设置设备标识	5
	4.	查询设备标识	6
	5.	读取读卡器内部版本号	6
	6.	查询读写器产品序列号	6
	7.	蜂鸣器控制函数	7
	8.	LED指示灯控制	7
	9.	设置天线的状态	8
	10.	设置寻卡模式	8
	11.	寻卡	9
	12.	访冲撞读卡序列号并且选定一张卡	
	13.	验证某扇区密钥	10
	14.	读取一块数据	11
	15.	写入一块数据	11
	16.	将某一扇区初始化为钱包	12
	17.	读取钱包值	12
	18.	钱包扣款	13
	19.	钱包充值	13
	20.	Restore 命令	
	21.	Transfer命令	14
6	读卡擦	操作流程	14
7	关于射	 	15
8	订购方	7式	15

1 概述

YW-605系列射频卡读卡器是采用13.56M非接触射频技术设计而成的通用型读卡器,内嵌MF RC530、RC531和CL RC632等一些列原装芯片,读写性能稳定可靠。天线和主板一体化设计,使芯片的读写性能更出色的发挥出来。该系列读卡器采用USB/ RS232 等数据传输方式与计算机相连接,使计算机二次开发变得更为简单。

该系列读卡器支持IS014443-A Mifare One S50, S70, IS014443B和IS015693 及其兼容卡片。广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器,桌 面发卡器,门禁考勤读写卡器,汽车电子感应锁配套,办公/商场/洗浴中心储物 箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制,数据采集等。各种型号支持的卡 片请参见第二节。

2 YW-605 系列型号

13.56M 射频卡读写模块 YW-601 系列有以下型号,请选择合适的射频卡读卡器。

型号	支持接口	读卡协议	支持的射频卡
YW-605-U-A	USB	ISO14443-A	Mifare S50,S70
VW 605 II AD	HCD	ISO14443-A	
YW-605-U-AB	USB	ISO14443-B	
		ISO14443-A	
YW-605-U-ABI	USB	ISO14443-B	
		ISO15693	
YW-605-R-A	RS232	ISO14443-A	
WW 605 D AD	DG222	ISO14443-A	
YW-605-R-AB	RS232	ISO14443-B	
		ISO14443-A	
YW-605-R-ABI	USB	ISO14443-B	
		ISO15693	

3 功能特点

- Mifare One及其兼容卡专用, 节省成本。
- 具有主动读卡模式和被动读卡模式, 让您的程序设计更轻松。
- ☞读卡距离可达5到10cm。
- 是一提供DLL API支持,使二次开发省时省力。(同时提供VC, VB, Delphi, C++Builder等各种开发语言的例程)
- ☞读卡器上有可自编程控制的3个红黄蓝指示灯和1个蜂鸣器。
- ◎ 指示灯和蜂鸣器可随意控制。
- ☞ 结构简单紧凑,外观协调大方。
- 10 极高的性价比。

4 技术指标

- □ 串口波特率: 19200BPS
- 电源: DC5V ± 10%
- ☞ 最大功耗: 1.5W
- 环境温度: -10℃ ~ +70℃
- 相对湿度: 35% ~ 95%
- 外形尺寸: 120 * 84 * 25 (mm)
- 重量: 约100g

5 二次开发指南

YW-600系列读卡器提供二次开发功能,用户可以在我们的DLL的基础上调用相应的函数开发应用程序,我们提供Delphi, C++Builder, VB, VC等的调用例程和相关函数声明单元,或者按照读卡器的通信协议直接开发应用程序。

库函数, C++语言版, 其它语言见相应的函数声明文件。

1. 读取库函数内部版本号

函数原形: int stdcall YW GetDLLVersion(void);

<mark>参数列表</mark>:无

返 回 值: 大于0为版本号, 小于0为错误

2. 初始化串口

函数原形: int stdcall YW ComInitial(int PortIndex, int Bound);

参数列表:

参数	类型	含义
PortIndex	int	串口号, 1255
Bound	int	通信波特率,2400—115200,默认
		为19200

返 回 值: 1成功, 0失败

3. 设置设备标识

函数原形: int stdcall YW SetReaderID(int OldID, int NewID);

参数	类型	含义
OldID	int	老的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF
NewID	int	修改成新的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF

返 回 值: 1成功,0失败

4. 查询设备标识

<mark>函数原形: int **stdcall** YW_GetReaderID(int ReaderID);</mark>

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF,如果未知,则
		ReaderID=0

返回值:>=0成功,并且为所获取的设备标示,<0失败

5. 读取读卡器内部版本号

函数原形: int **stdcall** YW GetReaderVersion(int ReaderID);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF,如果未知,则
		ReaderID=0

返回信:大于0为版本号,小于0为错误

6. 查询读写器产品序列号

函数原形: int stdcall YW_GetReaderSerial(int ReaderID, char *ReaderSerial);

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF,如果未知,则

		ReaderID=0
ReaderSerial	Char *	读取的产品序列号,长度为8个字
		节

返回值:大于0为成功,小于0为失败

7. 蜂鸣器控制函数

函数原形: int stdcall YW_Buzzer(int ReaderID, int Time_ON, int

Time_OFF, int Cycle);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF,如果未知,则
		ReaderID=0
Time_ON	int	蜂鸣器鸣叫时间,单位:秒
Time_OFF	int	蜂鸣器静音时间,单位:秒
Cycle	int	把Time_ON和Time_OFF作为一个周
		期,则此参数为执行此周期的次
		数。

<mark>返 回 值</mark>:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

8. LED指示灯控制

函数原形: int stdcall YW_Led(int ReaderID, int LEDIndex, int Time_ON, int Time_OFF, int Cycle);

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF,如果未知,则
		ReaderID=0

LEDIndex	int	LED灯序号
		01: 红灯
		02: 黄灯
		04: 绿灯
Time_ON	int	LED灯亮时间,单位: 秒
Time_OFF	int	LED灯灭时间,单位: 秒
Cycle	int	把Time_ON和Time_OFF作为一个周
		期,则此参数为执行此周期的次
		数。

9. 设置天线的状态

函数原形: int stdcall YW_AntennaStatus(int ReaderID, bool Status);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范围
		0x0000-0xFFFF,如果未知,则
		ReaderID=0
Status	bool	True: 开天线
		False:关天线

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

10. 设置寻卡模式

函数原形: int stdcall YW_SearchCardMode(int ReaderID, int

SearchMode);

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范围

		0x0000-0xFFFF,如果未知,则
		ReaderID=0
SearchMode	char	卡类型
		SEARCHMODE_14443A= A
		SEARCHMODE_14443B= B
		SEARCHMODE_15693 = I

11. 寻卡

函数原形: int stdcall YW_RequestCard(int ReaderID, char RequestMode, unsigned short *CardType);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范围
		0x0000-0xFFFF, 如果未知, 则
		ReaderID=0
RequestMode	char	寻卡的模式
		REQUESTMODE_ALL 所有卡
		REQUESTMODE_ACTIVE 激活卡
CardType	unsigned	返回卡的类型
	short *	0x4400 = ultra_light 0x0400 = Mifare_One(S50) 0x0200 = Mifare_One(S70) 0x0800 = Mifare_Pro
		$0x0403 = Mifare_ProX$

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

12. 访冲撞读卡序列号并且选定一张卡

函数原形: int stdcall YW_AntiCollideAndSelect (int ReaderID,

unsigned char RequestMode, unsigned char *CardMem, unsigned char *SN) 参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
RequestMode	unsigned	寻卡的模式
	char	REQUESTMODE_ALL 所有卡
		REQUESTMODE_ACTIVE 激活
		卡
CardMem	unsigned char *	卡片容量代码
SN	unsigned char *	输出卡的序列号

返回值:大于0为命令发送成功,并且位序列号SN的字节长度,小于0为命令发送失败

13. 验证某扇区密钥

函数原形: int stdcall YW_KeyAuthorization (int ReaderID, char

KeyMode, int BlockAddr, unsigned char *Key);

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID,范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
KeyMode	char	KeyMode='A'为A密钥
		KeyMode='B'为B密钥
BlockAddr	int	要验证的绝对块号地址
Key	unsigned	密钥字节(共6个字节)
	char *	

14. 读取一块数据

函数原形: int stdcall YW_ReadaBlock (int ReaderID, int BlockAddr, int LenData, unsigned char *Data);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对地址块号
LenData	int	要读出的数据的字节数,
		Mifare One为16个字节
Data	unsigned	输出读到的块的数据
	char *	

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

15. 写入一块数据

函数原形: int stdcall YW_WriteaBlock (int ReaderID, int BlockAddr, int LenData, unsigned char *Data);

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对块号地址
LenData	int	要写入的数据的字节数,

		Mifare One为16个字节
Data	unsigned	要写入的块的数据
	char *	

16. 将某一扇区初始化为钱包

函数原形: int stdcall YW_Purse_Initial (int ReaderID, int

BlockAddr, int IniMoney);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对块号地址
IniMoney	int	初始化钱包时的初始值

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

17. 读取钱包值

函数原形: int stdcall YW_Purse_Read (int ReaderID, int BlockAddr, int

*Money);

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对块号地址
Money	Int *	读取的块号钱包的当前值

18. 钱包扣款

函数原形: int stdcall YW_Purse_Decrease (int ReaderID, int

BlockAddr, int Decrement);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对块号地址
Decrement	Int	钱包中要扣掉的值

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

19. 钱包充值

函数原形: int stdcall YW_Purse_Charge (int ReaderID, int BlockAddr, int

Charge);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对块号地址
Charge	Int	钱包中要充值的值

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

20. Restore 命令

函数原形: int **stdcall** YW_Restore (int ReaderID, int BlockAddr);

参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对块号地址

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

21. Transfer命令

函数原形: int stdcall YW_Transfer (int ReaderID, int BlockAddr);


参数列表:

参数	类型	含义
ReaderID	int	所要获取的设备标示ID, 范
		围0x0000-0xFFFF,如果未
		知,则ReaderID=0
BlockAddr	int	绝对块号地址

返回值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败

6 读卡操作流程

YW602 在所有卡操作之前必须打开天线,读完卡后可关闭天线,也可以不关闭天线。 对卡的操作流程如下图所示:



7 关于射频卡读写模块

如果不在计算机下使用,如果想将读写卡的功能嵌入到你的系统中,可以选择射频卡读写模块YW201, YW202, YW203, YW204等。关于YW-200系列射频卡读写模块请登录网站http://www.youwokeji.com.cn查看。

8 订购方式

可以通过我们的网站或电话订购。或者联系当地的经销商。

北京友我科技有限公司

网站: http://www.youwokeji.com.cn

电话: 010-87171913

24小时手机: 13671114914

Email: Zhou21cn@126.com